



GEMENG **KIISCHPELT**



PEDAGOGISCH KLÄRANLAG KAUTEBAACH

KAPAZITÉIT: 1000 AWUNNER

Aweigung den 10ten Oktober 2008



Vue op déi nei Kläranlag vun Kautebaach.

!!! Dës Broschür ka faarwéich um Internetsite www.siden.lu eroofgeluëde gin !!!

1. GESCHICHTLECHE RÉCKBLÉCK IWWERT D'OFWAASSER

Eleng fir ze iwwerliewe brauch jidderee vun eis all Dag tëschent 3 bis 5 Liter Waasser a Form vun Drénkwaasser an lesswueren. An der Antikitét hu schonns misste grouss Bauwierker realiséiert gi fir d'Waasser bei d'Bevëlkerung ze bréngen, wéi zum Beispill déi berühmte Aquadukter vun de Réimer. Schlecht Drénkwaasser a knaschtegt Ofwaasser féiert awer och zu Krankheeten a Seuchen. Och dat gouf schonns fréier festgestallt, speziell an deene grouse Stied, wou Bauwierker geschafte goufe fir dat verbrauchte Waasser erëm zréck an d'Flëss ze féieren, wéi beispillsweis d'Cloaca Maxima zu Rom.



Cloaca Maxima zu Rom.



Eischt Kanalisatiounspläng.

Mam Wuesse vun de Stied, mat der Steigerung vum Waasserkonsum, duerch d'Erferne vun no an no der Waasserspülungen, Wäsch- a Spullmaschinnen, asw ..., krut d'Natur ëmmer méi Schwierigkeiten, fir dës enorm an ëmmer méi verdreckte Waassermassen ërem an Drénkwaasser ëmzewandelen. Doduerch si vill Waasserleef esou verschmotzt ginn, datt si net méi als Drénk- oder Buedwaasser konnte benotzt ginn. Si hu gestonk, d'Fësch si futti gaangen, an et hu sech erëm nei Kränke verbreet. Et ass dunn erkannt ginn, datt een der Natur misst hëllefen, fir dat verschmotztent Waasser ërem propper ze maachen. Soumat sinn d'Kläranlagen entstanden. Déi éischt goufe logescherweis bei deene grouse Stied mat kleng Waasserleef gebaut. Haut ass et eng Selbstverständlechkeet, datt all Duerf esou eng Anlag huet. An deem Zesummenhang ass de Bau an de Betrib vun der neier Kläranlag zu Kautebaach ze gesinn.

2. OFWAASSERZILPLANUNG VUN DER GEMENG KIISCHPELT

Nom zweete Weltkrich wore vill Dierfer am Éislek zerstéiert, an am Kader vun hirem Neiopbau sinn all Stroossen an Haiser mat enger Kanalisatioun versi ginn. Um Schluss vun dëser Kanalanlag gebaut ginn, déi weider näischt gemaach huet, wéi déi méi schwéier Saachen, déi am Ofwaasser waren zréck ze halen. Dobäi sinn dann awer nach 2/3 vum Dreck an d'Baache gelaf. Haut ass dee System vu Kläranlagen (oft „Dëppercher“ genannt) iwwerliefert, an et mussen nei, méi performant Installatiounen gebaut ginn.


2000 ass déi fréier Kautebaacher Gemeng pionnéierméisseg dem Ofwaasserverband SIDEN bäigetrueeden, d'Gemeng Wëlwerwol huet dës Schrëtt am Joer 2005 ënnerholl. Déi éischt biologesch Kläranlag vun der haiteger Fusiounsgemeng Kiischpelt ass schonns 1986 zu Wëlwerwol mat enger Rengungsleeschtung vun 800 Awunner (Äischer a Wëlwerwol) a Betrib gaangen. Doropshin ass e Projet opgestallt gi fir d'Uertschafte Lëllgen an Pënsch an enger gemeinsamer Gruppekläranlag mat der Kapazitéit vun 300 Awunner ze entsueren. Déi Aarbechte konnten 1986 ofgeschloss ginn. Deen nächste Dossier wor dann de Bau vun dëser vollbiologescher Kläranlag mat Léierpad fir 1.000 Awunner. Duerno bleiwen nach just den Émbau vun de mechaneschen Anlagen vu Mäerkels (250 Awunner) an Alschent (150 Awunner), wou an deenen nächste Méint ee komplett Trennsystem realiséiert gëtt.



Dei geplangten Ofwaasserentsuergung vun der Gemeng Kiischpelt.

3. OFWAASSERSAMMLUNG FIR KAUTEBAACH

1. Allgemenges iwvert d'Kanalisationswiesen



Eng Kläranlag ass am Fong kee "Selbstzweck", mee si ass nëmmen e Mosaiksteenchen vun der ganzer Ofwaasserinfrastruktur. Fir unzefänken, muss mol all dat knaschtegt Waasser gesammelt ginn, a bis op d'Kläranlag bruecht ginn. Dat geschitt duerch ee wäitverspriet Kanalisatiounsnetz. All Haus huet en Ueschloss un eng Uertskanalisiatioun. Dëst Netz besteet aus ennerierdesche Réier, déi meeschtens mëtten an de Stroosse leien, a wouvun ee nëmme just d'Kanalisationsschächel vun de Schächel gesäit.



Kanalisatiounsarbechten am Zentrum vu Kautebaach.




Kanaldeckel.


Siicht an e Kanalschacht eran.



Un d'Kanäl (beim Mëschsystem oder och Eenheitssystem genannt) sinn awer net nëmmen d'Toiletten an d'Lavaboë vun den Häuser ugeschloss, mee och d'Kulange vun den Diecher an d'Griller vun de Stroossen, sou datt nient dem Schmutzwaasser an Reewaasser duerch d'Réier fléisst.



Prinzipschema vum engem Mëschwaasserkanal (Reen- a Schmutzwaasser).



D'Schnotzwaasser fällt regelméisseg, a klenge Mengen, an eisen Haushalter, an an eisen Industrieen un. D'Reewaasser fällt duergéint an enorme Quantitéiten, a ganz plötzlech vum Himmel. Well déi enorm Quantitéite Reewaasser meeschtens och gewaltig Rouerdurchmiesser vun de Kanäl erfuederen, a well och d'Kläranlagen duersch si géifen iwwerschwämmt ginn, gëtt versicht, e Maximum vu Reewaasser direkt an d'Baachen oder Flëss ofzeleeden, an nëmme kleng Quantitéite vu verschmutztem Waasser, bis op d'Kläranlag weiterzeleeden. Technesch gesi geschitt dat doduerch, datt am Kanalsystem Iwwerleef agebaut ginn, déi am Reefall iwwerschësseg Waassermassen aus dem Kanalsystem eraushuelen.

Prinzipischeschema vum engem Reeniwwerlafbecken/Kanalstauraum.

Zu Kautebaach ass esou e Becken a Form vum décke Réier ausgeféiert ginn. Bei ganz grousssem a laangem Reen, kënnen dës Becken iwwerlafen. Dat Iwwerlafwaasser gëtt awer an deene Becken duersch Ofsetzen an duersch Filterung bis op 4 Millimeter graff virgerengegt. Nom Ree gëtt da lues a lues de gespäicherten, flëssegem Dreck integral weider op d'Kläranlag lafe gelooss.

Wann dëst Waasser zevill verknascht ass fir an d'Baachen an an d'Flëss ageleet ze ginn, muss déi Britt a grouss Becken opgefaangen a zwëschegepäichert ginn.



Offlossregler (Strahldrossel)



Ënnerirdesche Kanalstauraum zu Kautebaach.



Siicht op den Chantier.



D'Schaltschief vum Kanalstauraum zu Kautebaach.

Aus Sécherheetsgrënn ginn d'Kanalstauraim permanent iwwert Glasfaserleitungen iwwerwaacht, an all Pann gëtt automatesch un d'Leitzentral an un d'Permanence vum SIDEN weidergemellt.


Ferniwwerwaachungsbild vum dem Kanalstauraum vu Kautebaach op der Leitzentral vum SIDEN.


2. Kanalisatiounsnetz vun der Kläranlag Kautebaach

D'Kanalisatiounsnetz vun der Kläranlag Kautebaach erschéisst den Haaptuert Kautebaach, sou wéi de Camping "an der Weilerbaach". Den Ofwaasserreseau fonktionnéiert bis op d'Kläranlag komplett am fräie Fall. Am Zentrum vu Kautebaach huet wéinst dem Mëschsystem missen ee Reeniwwerlafbecken erricht ginn. Dëse Bau huet d'Funktoun, de Schmutzstouss aus dem Kanalnetz bei Reewieder opzefänken an dat relativ proppert Reewaaser direkt an d'Klierf ze ginn. Den Inhalt vum Becke gëtt nom Ree gedrosselt un d'Kläranlag ofginn. E puer Stroosse goufe viru Joren am Trennsystem realiséiert, dëst haaptsächlech aus Héichwaasserschutzgrënn.



Siicht op de Chantier vum Bau vun der Ofwaasserleitung.





Ofwaassersammelnetz vun der Kläranlag Kautebaach.

3. Kenndaten vun der Ofwaassersammlung vun der Kläranlag Kautebaach

Uertschaft Kautebaach: Kanalsystem: Möschwaasserbehandlung: Typ: Faassungsverméigen: Maximalen Zoulaf: Duerchmiesser: Längt: Maximalen Ofaf: Regelsystem: Iwwerlaafbehandlung:	Möschkanalisatioun / Trennsystem Kanalstauraum 35 m ³ 1.355 l/s DN 900 mm 50 m 3 l/s Strahldrossel BGU 4 mm Feinreech op der Schwell
Camping Kautebaach: Kanalsystem: Uschlosskollekt: Typ: Duerchmiesser: Längt:	Trennkanalisatioun Fräispigelleitung DB 315 PE 620 m
Baumeeschter:	Gemeng Kiischpelt Ofwaasserverband SIDEN
Entwurf-Planung:	TR-Engineering; Lëtzebuerg
Déifbauaarbechten:	Weiland-Bau, Holztem
Elektromechanik:	Chaux de Contern, Kontern
Bedreiwen an Ënnerhalt:	Ofwaasserverband SIDEN
Ufank vun den Aarbechten:	Mäerz 2005
Offiziell Aweigung (mat der Kläranlag):	10 Oktober 2008

4. D'KLÄRANLAG KAUTEBAACH

1. Allgemenges



D'Kläranlag Kautebaach ass berechent fir d'Ofwaasser vun 1.000 Awunner. Fir de Fonkctionnement vun der Kläranlag ze verstoen, geet een am beschten dem sougenannte "Waasserwee" no, dat ass de Wee, deen dat verschmutztent Waasser duerch d'Kläranlag fléisst, bis et rëm propper hannen erauskënnt.



Besonnech ervirzesträichen ass, dass dës Kläranlag niewent der Rengung vun Ofwaasser och eng pedagogesch Funktioun iwwerhëlt. Anhand vu 6 Erläuterungstafele gëtt am Detail gewisen, wat an deenen eenzelne Bauwierker geschitt. Doriwwer eraus kann am speziell dofir ageriichtene Klassenzëmmer d'Ofwaasserproblematik diskutéiert ginn a parallel och iwwert Themen ewéi Waassernotzung, Waasserspuren an den natierliche Waasserkreeslaf anhand vu speziellen Tafelen ënnerriicht ginn. Ënnert der Obsicht vum SIDEN-Fachpersonal kënnen och eenzel Waasserexperimenter duerchgefouert ginn, wéi zum Beispill d'Analyse vun Ofwaasserbakterien ënnert dem Mikroskop.



Siicht op d'Fondatiounsarbechte vun den Ofsazbecken vun der Kläranlag.



Siicht op de Chantier vum Gebai vun der Kläranlag.



2. Éischt graff Rengegung

Fir d'Pompelen am Keller vun der Kläranlag viru Steng an anere graffe Saachen ze schützen, ass am Alaf e graffe Reech installéiert. Hei bleiwen déi Saachen, déi méi wéi 5 cm grouss sinn, hängen a si gi mat Hëllef vun engem Fläschenzoch aus dem Schacht erausgehewen an an ee Container ofgeworf.

Graffe Reech am Zoulaf.




3. Pompstatioun

De Kanal vu Kautebaach kënnt op engem zimlech déiwen Niveau op der Kläranlag un. Iwwert eng Pompstatioun, déi aus zwou Pompele besteet, gëtt d'Ofwaasser lo sou héich gehewen, datt et de ganze Wee durch d'Kläranlag am fräie Gefäll kann duerchlafen.




4. Éischt Rengegung: Reech, Sand- a Fettfang

Als éischt Maschinn am Gebai fanne mer eng sougenannte "Kompaktanlag" als Virrengegung, déi graff Stoffer, Sand a Fett aus dem Waasser eraushëlt. Dës virgefäerdegte Maschinn besteet aus Inoxblech. Als éischt Element ass an hir ee Reech agebaut, eng Zort Seibecken, an dem d'Waasser vu senger "Grobstoffer" befreit gëtt; dat sinn all déi graff Saachen, déi méi grouss si wéi 5 Millimeter. Heirënner fale Fatzen, Pabeier, Steng, Stécker Holz a Plastik, Ouerstäbercher, Apelbätz, asw. D'Eraushuele geschitt technesch duerch eng graff Filterung, wou den Dreck, deen heibäi hänkebleift, automatesch duerch Maschinnen erausgefëscht, zesummegepresst, an dann duerch eng Schneck an e Container transportéiert gëtt. D'Aleeden an de Container geschitt, aus Gerochs- an Hygiensgrënn, komplett ofgekapselt duerch eng endlos Schlauchfolie. Dee festen Dreck am Container gëtt da mat Camionen op d'Deponie vun der SIEC um Fridhaff gefouert. Dee gepresste Jus leeft awer weider an d'Kläranlag.



Schema a Siicht op d'Kombianlag Feinreech, Sand- a Fettfang.

Pompstatioun am Keller.



Schema vum belëfene Sand- a Fettfang.

Als nächst gëtt dann an der Kompaktanlag an engem sougenannte Sandfang de Sand a kleng Stengercher aus dem Waasser erausgeholl. De Sandfang besteet aus engem laange Becken, wou säitlech Loft iwwert ee Kompressor rageblöse gëtt. D'Loftblöse bréngen d'Waasser an eng dréiend Bewegung, déi sou agestallt ass, datt um Fong vum Becken eng Stréimungs-vitesse vun 30 Zentimeter an der Sekonn erreecht gëtt, bei där d'Stengercher an d'Sandkäre bis zirca 0,2 Millimeter Du-erchmiesser sech um Buedem ofsetzen. De Rescht vum Dreck bleift awer am Waasser opgewirbelt, a leeft duerch de Sand-fang duerch bis an déi nächst Bauwierker. D'Openthaltszäit vum Waasser am Sandfang ass zirca 15 Minuten.


De Sand an d'Stengercher, déi sech um Buedem vum Sand-fang ofgesat hunn, ginn duerch eng Schneck erausgekraazt, dobäi gewäsch, an dann duerch eng Schlauchfolie an e Sand-container gefördert. Dee gewäschene Sand mat Steng ass ee proppert inert Material, dat net weider behandelt brauch ze ginn. Et kann eventuell souguer direkt op eng Bauschuttde-ponie (bëlleg) bruecht ginn.

Als lescht Material gëtt dann an der Kompaktmaschinn Fett an Uelech aus dem Ofwaasser erausgeholl. Dës zwee Stoffe si bekanntlech méi liicht wéi d'Waasser. Wann d'Waasser roueg ass, schwamme si no uewen. Dat geschitt och am Sandfang, wou d'Ofwaasser zimlech lues derduerch fléisst. D'Uelecher an d'Fetter ginn da gesammelt, an duerch e beweeglecht Schëld erausgeschäfft an dann och mat an de Reechcontainer geleet an domat entsuergt.

5. Virrengung: Emscher Ofsazbecken



Domat wier déi mechanesch Virrengung vun der Kompakt-anlag ofgeschloss. Bis elo sinn aus dem Ofwaasser nëmme déi graff Schmutzstoffer, de Sand, Stengercher, Fett an Uelech erausgeholl ginn. Iwwer 90% vum Dreck sinn awer nach am Waasser dran. D'Waasser leeft no der Kompaktanlag an e sougenannten "Emscherbecken". Dat ass eng Ofsetzkummer wou d'Waasser ganz lues derduech leeft, woubäi déi méi schwéier Schmutzstoffer, déi fräi am Waasser schwammen, an ongeféier en Drëttel vun der Verknaschtung duerstellen, sech kënne während ronn 2 Stonnen ofsetzen. Deen Dreck, dee sech soumat no ënnen op de Buedem vum Baseng beweegt, rëtscht duerch e Schlitz an dësem konesche Buedem, a fält dann an eng grouss Kummer, déi wéi e Keller ënnert dem Baseng ass.



Bauschema vum engem Emscher Ofsazbecken.

Am Keller, och "Faulkummer" genannt, gëtt den Dreck a Form vu Schlamm gespäichert. D'Openthaltszäit vum Schlamm an dem Stapelbehälter bedréit ongeféier 5 Méint. Während där laanger Zäit fault de Schlamm aus, dat heescht, hien zersetzt sech an eng mineralesch Substanz. Dës Ëmwandlung geschitt op biologesch Manéier, also duerch d'Aktivitéit vu Liewewie-sen. Am Schlamm vermehre sech nämlech kleng Bakterien, déi sech vun de Schmutzstoffer ernähren, a sou de Schlamm regelrecht opfressen. Dës Ëmwandlung vum Schlamm an e mineralesch Produkt ass eng Gärung a Faulung, bei der och Biogasen entstinn. De Schlamm, deen am Faulraum ënnert dem Emscherbrunnen ass, gëtt all puer Méint mat Vidangeusë vum SIDEN ofgepompelt a fir eng weider Behandlung op eng gréisser Kläranlag gefouert.




6. Hauptstuf: Biologesch Klärung



Komme mer awer elo ërem op eis Kläranlag Kautebaach zrëck. Ronn 1/3 vum Schmotz si bis elo aus dem Waasser erausgeholl ginn, sou datt awer nach ëmmer 2/3 Dreck am Waasser bleiwen, wat nach vill ze vill ass fir d'Offléissen an en natierlecht Gewässer (Wolz). Et muss also nach weider gekläert ginn. Als nächste Behandlungsschrëtt kënn dann déi sougenannte biologesch Rengegung, d'Häerzstéck vun der Kläranlag. Fir de Fonktionnement vun dësem Rengegungsschrëtt ze verstoen, musse mer op den Ursprung vum Entstoe vum Ofwaasser zrëck goen.

Ofwaasser ass am Fong proppert Drénkwaasser, dat duerch eise Verbrauch mat Schmotzstoffer vermëscht, a soumat veronrenegt ginn ass. Wéini a wou maache mir wat fir eng Schmotzstoffer an d'Ofwaasser? Kucke mer emol an eisen Haiser doheem. Mir fänken an der Kichen un. Wa mir eppes kache wëllen, gi mer an de Buttek oder an de Gaart fir Uebst, Geméis, Fësch oder Fleesch ze kréien. Dës lesswuere wäsche mir am Lavabo mat Waasser, a fänken dann u mat Kachen. Wa mer giess hunn, muss gespult ginn, dat heescht, mir wäsche mat Waasser d'Iwwerreschter vun den lesswueren, déi nach un den Dëppen, den Telleren, dem Löffelgeschier, asw, ... hänken, am Spullsteen of, oder mir huelen dofir d'Spullmaschinn. Dës lesswuere Reschter lande sou am Kanal. Wa mer gutt giess hunn, musse mer och normalerweis op d'Toilette goen. Op der Toilette gëtt eise Kierper de Rescht vun den lesswueren of, déi hien zevill huet. Dëse Rescht spulle mer da mat der Waasserspülung an de Kanal. Wa mer an d'Dusch oder an d'Bidde klammen, ginn d'Schmotzpartikelcher vun eise Kierper, haaptsächlech Haut- oder Schweessiwerreschter, fortgespult. Och wa mer eis Box, Blouse oder eise Pullover op der Hand oder an der Wäschmaschinn wäschen, gi Stëbs an Iwwerreschter vun eise Kierper an d'Wäschwaasser iwwerdroen, an déi ganz Britt fléisst an de Kanal. Wa mer dann och nach d'Fënsteren, de Buedem oder den Auto wäschen, gëtt haaptsächlech Stëbs aus der Loft, oder Saachen, déi mir gesabbelt hunn, an de Kanal gespult. Wann een all déi Saache kuckt, déi esou am Kanal landen, muss ee soen, dat d'Schmotzwaasser aus eisen Haushalter weider näischt ass wéi proppert Waasser, dat haaptsächlech mat lesswuere vermëscht ginn ass. Och bei deenen anere Schmotzwaasserproduzenten, wéi beim Metzeler, beim Bäcker, beim Hôtelier, beim Bauer, ... asw, ginn haaptsächlech lesswueren an d'Ofwaasser gemaach. Déi lesswueren hate fir eis Mënschen keen Zweck méi, a sinn dofir als flësseg Offall an de Kanal gehäit ginn, genee wéi an eng Dreckskëscht. Dat wëllt awer net soen, datt dëse sougenannten Dreck awer net fir aner Liewewiesen nach en appetitleche Maufel kéint duerstellen. An der Natur leeft sou muncht Liewewiese vum Offall, dee vun engem aneren Déier oder enger anerer Planz produzéiert gëtt.


An eise Baache si beispillsweis mikroskopesch kleng Déiercher, wéi Bakterien a Protozoën, awer och Planzen déi d'Reschter vun deenen lesswueren déi am Ofwaasser sinn, gären als Fudder oder Dünger zou sech huelen. Duerch d'Erausfriesse vum Schmotz gëtt d'Waasser dann ërem lues a lues ëmmer méi propper, e Phänomen dee mir als "Selbstreinigung" vun eise Waasserleef kennen. Dee selwechte Prinzip gëtt bei der biologescher Ofwaasserreinigung applizéiert.



Den Nährstoffkreeslaf / Selbstreinigungsprinzip vum Waasser.

Mikroskopescht Bild vu Klärbakterien.


Fir dëst ze maachen, gëtt op der Kläranlag eng immens grouss Zuel vu Bakterien ugesidelt, déi ëmmer an engem hongeregen Zoustand gehale ginn, fir datt se gutt friesse kënnen. Dës Arméi vun hongerege Gesellen, déi ee gutt ënnert dem Mikroskop kann erkennen, läit a Form vun enger bräiecher Substanz vir, si huet eng schokolabrong Faarf, a richt wéi Gaardeuedem. Dës Substanz befënnst sech a Form vun engem dënne Flom oder Pelz op grouse Scheiwe mat engem Duerchmiesser vun 3,5 Meter, déi lues an enger Bidde rondërem dréien, wou d'Ofwaasser derduerch leeft. D'Bakterien, déi op deenen dréiende Scheiwe sëtzen, gi lues an d'Ofwaasser agetaucht, wou se dann hir Friessaktioun an aller Rou virhuele kënnen. Dann tauche si ërem mat der dréiender Scheif op, wou se dann atmosphäresch Loft ootme kënnen. D'Klärbakterië sinn nämlech Liewewiesen, déi Sauerstoff brauche fir gesond a staark ze bleiwen, genee wéi d'Fësch am Waasser. Während d'Bakterien an der Loft sinn, kënnen se d'Nahrungsmëttel aus dem Waasser weider färdig opfriesen an och verdauen. Duerno gi se erëm an d'Ofwaasser agetaucht a soumat erëm nei gefiddert. Sou gëtt all Bakterie ofwiesselnd mat genuch Sauerstoff, an awer och mat genuch Schmotzfudder versuergt. No enger knapper Stonn hunn dann déi vill kleng Déiercher all d'Schmotzstoffer aus dem Waasser erausgefriesst, sou datt d'Waasser am Fong ërem propper ginn ass. Dëse Klärsystem gëtt Biodisk- oder och Scheiwentauchanlage genannt. Op der Kläranlag Kautebaach si 440 esou Scheiwen agebaut, op deenen 8.450 Quadratmeter Plaz ass fir Milliounen a Milliarde Bakterien drop unzesidelen.



Funktionschema von enger Biodiskkläranlage.



Sicht auf die drehende Biodisken mit Bakterien.



Funktionschema von engem Lamelleklärer.

7. Noklärung: Lamelleklärer


Wat geschitt dann elo mam Schmutz, dee vun de Bakterien erausgefress goug? Wéi mir wëssen, befénnt hie sech elo am Bäckelche vun deenen Déiercher. Duerch dat villt Fiddere ginn déi Déiercher émmé méi déck a fett, a well et hinnen esou gutt geet, vermehre si sech och nach ganz séier. Desweideren ass hir Liewenszäit begrenzt, a si stierwen och aus Altersgrënn no e puer Wochen, woubäi se da vun den drehende Scheiwen erof falen a mam gerengegte Waasser fortgespult ginn. Dës Bakterië sinn also de Knascht, deen aus dem Waasser erausgefress goug. D'Mëschung vun deem gerengegte Waasser mat deenen alen an doudege Bakterien ass awer näischt propperes, a kann net an deem brongen Zoustand zréck an d'Natur goen. All déi iwverflësseg Bakterië müssen also virdrun erëm aus dem Waasser erausgeholl ginn. Dat geschitt an engem sogenannte Noklärbecken, wouran d'Waasser no der Biodiskanlag fléisst. Heira gëtt d'Waasser ganz roueg gelooss, an déi al, schwéier, vollgefressene Bakterië setze sech um Buedem vun dem Noklärbecken a Form vu Schlamm of.

Dat gerengegt Waasser gëtt esou no uewe verdrängt, wou et dann no ronn enger Stonn propper aus dem Becken téschent Lamelle mat 8 Zentimeter Ofstand kristallkloer iwverleefft. D'Bakterien, déi am Noklärbecken vun gerengegte Waasser getrennt goufen, ginn dann an de Schlammfaulraum vun Emscherbrunnen zréckgepompelt, wou se sech da mam Virklärschlamm vermëschen a sech dobäi ofbauen.



Sicht auf den Lamelleklärer.

De gerengegte Auslaß vun Lamelleklärer leeft dann an d'Wolz.



8. Verschiddenes am Keller

Am Keller vun der Kläranlag ass d'Verrourung mat Schieberen, Pompelen a Miessgerätern vum de Waasserstréim iwwer-siichtlech ënnerbruecht. Hei gouf och eng Brauchwasseran-lag, installéiert, déi de Verbrauch vum Dréinkwaasser op der Klä-anlag op ee Minimum reduzéiert. Aus Sécherheetsgrënn gëtt den Explosiounsrisiko (Bensinsofall) vun der Kläranlag permanent mat Loftmiessgerätern iwwerwaacht.



Siicht an de Keller vun der Kläranlag mat der Waasseropbe-reedungsanlag sou wéi dem Probennehmer vun der Waasser-wirtschaftsverwaltung.

9. Steuerung an Ferniwwerwaachung

D'Steuerung vun de Klärprozesser op der Kläranlag Kautebaach gëtt iwwert programméierbar Automaten, also kleng Computere virgeholl an alles leeft vollautomatesch of. Bei Problemer op der Kläranlag ka sou deelweis automatesch agegraff ginn.

D'Kläranlag, inklusiv d'Schmutzwaassernetz vun der Kiisch-pelter Gemeng mat hirem Reebecken, ass awer och iwwert de Postreseau un den Iwwerwaachungssystem vum Ofwaas-serververband SIDEN ugeschloss, dat 24 Stonnen op 24 besat ass, sou dat Pannen direkt detektéiert an och séier behuwe kënne ginn.



Schalttschief vun der Kläranlag.



Vum SIDEN aus kann awer och déi ganz Anlag ferngesteuert a paramétréiert ginn. D'Miesswäerter an d'Fonktionnements-protokoller kënnen op déi Manéier fachmännesch erstallt ginn, an et kann och wierksam géint Anomalien a Panne virgaange ginn. D'Vollautomatiséierung an d'Feriwerwaachung vun der Kläranlag Kautebaach an all hiren Infrastrukture maachen et méiglech, datt keng permanent Präsenz vu Personal néideg ass, ouni datt awer d'Sécherheet heirënner ze leiden huet.

Den Ënnerhalt vun der Kautebaach-Anlag gëtt praktesch vum Personal aus dem SIDEN-Regiebetrieb vu Wolz gemaach.

10. Klärschlamm Entsorgung

D'Klärschlamm vun der Anlag Kautebaach (Primärschlamm aus der Virklärung a Sekundärschlamm aus der Noklärung) ginn zesummen am Kalfaulraum vum Emscherbecken mineraliséiert, agedeckt, a gespäichert. Prinzipiell kéinte se dann direkt a flësseger Form an der Landwirtschaft als Dünger (Stickstoff a Phosphor N-P) agesat ginn. Den Ofwaasserverband SIDEN vereedelt awer d'Schlamm vun all senge Kläranlagen nach weider duerch Entwässerung op groussen Zentralkläranlagen (Bleesbréck, Rossmillen/Wäisswampech, Rombech/Maarte-leng), an duerno duerch Kompostéieren a senger spezieller Anlag „Soil-Concept“ um Fridhaff.



Sou kënnen d'Schlamm da keimfräi an a fester Form eko-logesch als Kompost, Buedem-verbesserer, oder souguer als Planzebuedem souwuel an der Landwirtschaft, wéi och am Dé-ifbau (Stroossebau, Rekultiva-tioun, ...) diversifizéiert agesat ginn.

Transport vum flëssege Klärschlamm.



Entwässerungsanlage Rossmillen/Wäisswampech.

Den Transport vum flössege Schlamm, aus deene klenge Kläranlagen (Kautebaach zum Beispill) op déi gréisser Entwässerungskläranlagen, gëtt all puer Méint mat SIDEN-Camionen (Saugween) gemaach.

An deene grouse Kläranlage gëtt de flössege Schlamm mat sougenannte Polyelektrolyten (chemesch Flockungshëllefsmëttelen) vermëscht, an duerch Schleideren (Zentrifugen) oder Bandfilteren vu 5% Dréchesubstanz op 30% Dréchesubstanz entwässert.



Transport vum entwässerte Klärschlamm op d'Kompostéierungsanlag SOIL-CONCEPT um Fridhaff.

Dës verfestegt Schlamm ginn da mat Container-Camionen op d'SIDEN-Klärschlammkompostéierungsanlag SOIL-CONCEPT um Fridhaff/Dikrech gefouert. An dëser Kompostéierungsanlag ginn déi ugeliwwert Klärschlamm fir d'éischt mat Grünschnitt a Rindenmulch vermëscht. Da gi se während 4 Wochen a künstlech belëftete Rottesiloen enger Schnellkompostéierung ënnerzunn, wou bei 70°C d'Keimfräiheet erreecht gëtt. No enger uschlëssender Reiferottung während 3 Méint op Längsmieten, entsteet dann de fäerdege Kompost. Dat Ganzt gëtt dann op verschidde Körnungen ofgesifft.



Kompostsiloen SOIL-CONCEPT um Fridhaff.
Ofsifften vum fäerdege Klärschlammkompost.

Dat fäerdegt Recyclingmaterial kann ëmweltfrëndlech a käschtegenschteg an der Landwirtschaft, an och ëmmer méi am Déifbau op Schantercher, agesat ginn.



Déi nei Kläranlag vun Kautebaach.

11. Kenndaten vun der Kläranlag Kautebaach

Nenngréisst	1.000 Awunner
Zoulaf bei Dréchewieder Q_{18}/Q_{12}	7,3 / 5,3 l/s
Maximalen Zoulaf bei Reenwieder	10,6 l/s
Reech- Sand- a Fettfang	Kombinéiert Kompaktanlag aus Edilstol, Fabrikat: Huber(D)
Duechflossmiesser	IDM
Virklärung - Emscherbecken	2 Stéck mat je 10,8 m ²
Kalfaulraum - Emscherbecken	144 m ³
Biologesche Reaktor	Dréiend Biodisken aus Plastik Kaskaden: 4 Stéck Walzelängt: 5,0 Meter Scheiwenduerchmiesser: 3,5 Meter Scheiwen insgesamt: 440 Stéck Gesamtbewuchsfläch: 8.450 m ² Fabrikat: Stengelin(CH)
Noklärung - Lamellendortmundbecken	10,84 m ³ - 24,18 m ²
Oflafwäerter DBO_5 / NH_4-N / MES	<15 / <5 / 30 mg/l op 24 Stonnen
Rengegungsleeschtung DBO_5	96 %
Baumeeschter	Gemeng Kiischpelt Ofwaasserverband SIDEN
Entwurf-Planung	TR-Engineering, Lëtzebuerg
Déifbauaarbechten	Weiland-Bau, Holztem
Elektromechanik	Chaux de Contern, Kontern
Bedreiwen an Ënnerhalt	Ofwaasserverband SIDEN
Baukäschten: (Kläranlag, Leitungen a Kanalstauraum)	Déifbau: 1.450.000 (HTVA) Elektromechanik: 800.000 (HTVA) Verschiddenes: 60.000 (HTVA) Total: 2.310.000 €
Ufank vun den Aarbechten	Mäerz 2005
Offiziell Aweigung	10 Oktober 2008


5. FAZIT

De Gesamtkäschtepunkt vun der Ofwaassergrupp Kautebaach beleeft sech soumat op (Sammlernetz + Kläranlag) = 2.310.000,- Euro. Dank dësem héijen Investissement, si mat der Kläranlag Kautebaach an dem SIDEN, all Viraussetzungen geschafen, fir datt d'Wolz voll als Fëschereigewässer ka genotzt ginn.

#VOO!!!

Mit Kauti die Kläranlage Kautenbach entdecken !

Didaktisches Konzept



Die Kläranlage hier in Kautenbach unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von anderen Kläranlagen. Ein Entdeckungspfad führt über das Gelände der Kläranlage. Schülern und Studenten soll so Wissenwertes zu den Themen Wasseraufbereitung, Wassernutzung, Wassersparen, sowie allgemein zum natürlichen Wasserkreislauf vermittelt werden.

Bemerkenswert ist, dass bereits in der Planungsphase der Kläranlage den Bedürfnissen der didaktischen Nutzung Rechnung getragen wurde. So gelangt z.B. das Wasser in offenen Gräben von einer Klärstufe zur nächsten. Dies ermöglicht es, den Schülern und Studenten die Reinigungswirkung der Kläranlage vor Augen zu führen.

Das didaktische Konzept, das im Auftrag der Gemeinde Kiischpelt mit finanzieller Unterstützung des Leader+Redange-Wiltz, sowie in enger Zusammenarbeit mit dem Abwassersyndikat SIDEN und unter Federführung der Fondation Hëllef fir d'Natur entwickelt und umgesetzt wurde, setzt sich aus zwei Bausteinen zusammen.

Bei einem beaufsichtigten Rundgang über das Kläranlagengelände erhalten die Schüler anhand didaktischer Schautafeln einen Einblick in die Funktionsweise der einzelnen Reinigungsschritte. Anschließend kann in einem eigens hierfür eingerichteten Klassenzimmer das Thema in Form eines Workshops spielerisch aufbereitet werden. Neben der Thematik Wasseraufbereitung wer-

den mittels interaktiver Schautafeln die Themenbereiche Wassernutzung, Wassersparen sowie natürlicher Wasserkreislauf behandelt. Möglichkeiten zum verantwortlichen Umgang mit der knappen Ressource Wasser werden den Schülern aufgezeigt.

Zusätzlich führen die Schüler/innen unter fachlicher Aufsicht „Wasserexperimente“ durch. So können zum Beispiel die biologischen Abläufe in der Kläranlage unter die Lupe genommen werden. Somit wird erlerntes „greifbar“ und leichter verständlich.

Interessiert an einer Besichtigung?

Für die Teilnahme an einem Workshop ist eine Anmeldung erforderlich.

Anfragen richten Sie bitte an folgende Adresse:

SIDEN

Bleesbruck • L-9359 Bettendorf


Tel.: 80 28 99 - 1

Fax: 80 28 49


Anmeldungen sind auch über die Homepage des SIDEN möglich:

www.siden.lu

Die Besichtigung der Anlage ist für Schulen der SIDEN-Gemeinden kostenlos.



Stengelchen




Kauti



Mr. Rolli



Da'Bechs



Fäkalius



Organico



Bakteria



Toxicco



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural



Administration Communale de Kiischpelt



Syndicat Intercommunal de Dépollution des
Eaux Résiduaires du Nord



FOUNDATION
Hëllef fir d'Natur
Praktischen Naturschutz mit Auer Hëllef
www.hfn.lu



Leader+Redange-Wiltz



Ce projet est cofinancé dans le cadre de l'initiative communautaire LEADER+ dans la région Redange-Wiltz avec la participation du fonds structurel européen FEDER et du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.